


# SignalTEK NT






#### Kurzanleitung 156868 Ausgabe 2 © IDEAL INDUSTRIES Ltd 2015



1	RJ45-Buchse	13	Leistungsmodul
2	LED - RJ45-Aktivität	14	*LED - Ladegerät
3	LED - RJ45-Link	15	Gleichstromanschluss (DC-Eingang)
4	Optischer Port (SFP)	16	Autotest-Taste
5	LED - optische	17	LED - Link
	Aktivität		
6	LED - optischer Link	18	LED - Status
7	USB-Port	19	LED - 1000 Mb/s
			Übertragungsrate
8	LCD-Farbdisplay	20	LED - 100 Mb/s
			Übertragungsrate
9	Funktionstasten F1 bis	21	LED - 10 Mb/s
	F3		Übertragungsrate
10	Escape-Taste	22	Remote-Autotest-
			Taste
11	Cursor- und ENTER-	23	Leistungs-LED
	Tasten		
12	EIN-/AUS-Taste	24	Wi-Fi-Adapter
			(WLAN)

*LED - Ladegerät	Status  Leistungsmodul lädt  Leistungsmodul ist aufgeladen		
Grün			
Aus (Ladegerät angeschlossen)			
Grün blinkt	Leistungsmodul wird nicht aufgeladen		


## **Drei Navigationswege**






Escape – zurück zum vorherigen Display


ENTER - akzeptiert Auswahl




## Verdrahtungstest




#### Kabeltest




#### **IP-Test**



## Leistungstest



## Testergebnisse speichern und betrachten



### Testet Menüstrukturen

## Kabelmodus

